

# SALUS RT100



## Návod na obsluhu

### **Mechanický izbový termostat**

Ďakujeme, že ste si zakúpili mechanický priestorový termostat SALUS RT100. Ak termostat inštaluje niekto iný, prosím odovzdajte tento návod majiteľovi domu.

Varovanie: Prosím, prečítajte si pozorne tento návod pred inštaláciou alebo používaním.

Odporúčame, aby inštaláciu a servis vykonával kvalifikovaný odborník. Pre zamedzenie zasiahnutia elektrickým prúdom odpojte zo siete vykurovací systém a vypnite hlavný istič.



Rozmery: A - 73mm  
B - 73mm  
C - 38mm


## Parametre

- elegantný dizajn, jednoduché ovládanie
- inštalácia na 2 drôty
- vhodný k nahradeniu pôvodných termostatov
- beznapäťový kontakt
- vysoká citlivosť a spoľahlivosť

## Technická špecifikácia

Rozsah riadenia teploty	10°C – 30°C
Teplotný rozptyl	0.5°C – 0.8°C
Napájanie	230V AC
Spínanie	0-230V max. záťaž 1A
Drôtové pripojenie	Svorky a drôty: 0.5 – 1,5 mm <sup>2</sup>
Design	Farba– biela
	Materiál – ohňu vzdorný PC/ABS plast

## Rozmery (mm)




## Inštalčné kroky

1. Pre inštaláciu zvolte vhodné miesto vo výške cca 1,5 m nad podlahou
2. Inštalujte termostat v mieste s dobrou cirkuláciou vzduchu a najmä mimo prievan alebo miesta bez cirkulácie vzduchu, vzduchového vedenia, mimo blízkosti zariadenia vyžarujúceho teplo a mimo priame slnečné žiarenie.
3. Pomocou skrutkovača odstráňte kryt termostatu (viď. Obrázok "Inštalčný postup"). Naznačte na stenu pozíciu dier a umiestnite vodiče do otvoru vedľa konektorov (viď. Obrázok "Inštalčný postup").
4. Pripevnite termostat pevne na stenu pomocou skrutiek.


5. Zapojte vodiče priamo na miesto určené podľa inštalačných obrázkov a utiahnite ich. Detailne prosím preštudujte obrázok "Inštalačný postup".

Schéma zapojenia



Svorka NO pri použití vykurovania, svorka NC pri použití chladenia

INSTALAČNÝ POSTUP



dátum predaja

pečiatka predajcu

Oficiálny distribútor pre SR

**SALUS**  
CONTROLS

[www.thermo-control.sk](http://www.thermo-control.sk)  
[www.salus-controls.sk](http://www.salus-controls.sk)

**Thermo** Podunajská 31  
Control SK s.r.o. 821 06 Bratislava  
+ 421 245 527 104

CE, Recycle, and other icons